


## Schuhgröße und -weite


Die Passform eines Schuhs wird maßgeblich von der Schuhlänge und der Schuhweite bestimmt. Für die Schuhlänge ist selbstverständlich die Fußlänge maßgebend, aber auch die so genannte Abrollzugabe. Beim Abrollen des Fußes verkürzt sich der Innenraum eines Schuhs im Verhältnis zum Fuß, weshalb es nötig ist ein entsprechendes Maß am Leisten zuzugeben. Bei Baak ist diese Längenzugabe 12 mm, wodurch verhindert wird, dass der Fuß beim Abrollen an der Schuhspitze anstößt.



**A - B = absolute Brandsohlenlänge = Fußsohlenlänge + Zugabe**

**A - D = Fußlänge**

**B - D = Abrollzugabe**



Die einzelnen Weiten (=Umfang im Ballenbereich) der Schuhe können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Schuhgröße	Weite 09	Weite 10	Weite 11	Weite 12	Weite 13
35	210,5	216,5	222,5	228,5	234,5
36	215	221	227	233	239
37	219,5	225,5	231,5	237,5	243,5
38	224	230	236	242	248
39	228,5	234,5	240,5	246,5	252,5
40	233	239	245	251	257
41	237,5	243,5	249,5	255,5	261,5
42	242	248	254	260	266
43	246,5	252,5	258,5	264,5	270,5
44	251	257	263	269	275
45	255,5	261,5	267,5	273,5	279,5
46	260	266	272	278	284
47	264,5	270,5	276,5	282,5	288,5
48	269	275	281	287	293
49	273,5	279,5	285,5	291,5	297,5
50	278	284	290	296	302

Alle Angaben unter Weite in mm.

Von Größe zu Größe ist die Differenz 6,6 mm

Von Weite zu Weite ist die Differenz 6 mm